

GAZCAMP

CAMPING & OUTDOOR

MOD.: VT-433



DE

Kartuschengaskocher mit 7/16" Gewinde und Standfuß

Model: VT433ECO

Gebrauchsanweisung

Leistung: 1,3 kW

Verbrauch: 93 g/h

Betrieb: Gaskartuschen mit 7/16" Gewinde

Dieses Produkt funktioniert mit einer Butangaskartusche mit einem 7/16"-Gewinde. Es kann gefährlich sein, eine andere Art von Gaskartusche zu verwenden. Verwenden Sie dieses Gerät immer an einem belüfteten Ort.

WICHTIGER HINWEIS FÜR DEN GEBRAUCH UND DIE WARTUNG DES KOCHERS

• Beim ersten Anzünden des Kochers oder wenn das Gerät geschüttelt wurde, besteht die Möglichkeit, dass Gas austritt: Dies darf keine Panik auslösen, da die Dauer sehr kurz ist.

• Verändern Sie das Gerät nicht.

• Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Probleme, die entstehen durch:

Falsche Verwendung des Geräts

Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes

Umbauten und Modifikationen des Gerätes

Einbau falscher Komponenten (Gaskartusche, Dichtung, Gasmantel)

• Das Gerät funktioniert nur mit Butangaskartuschen.

• Lesen Sie vor dem Einsetzen der Gaskartusche sorgfältig die darauf aufgedruckten Anweisungen.

• Verwenden Sie dieses Gerät immer im Freien. Der Ein- und Ausbau der Gaskartusche sollte immer im Freien erfolgen.

• Butangas ist gefährlich, gehen Sie vorsichtig damit um.

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Dichtung in schlechtem Zustand ist.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Gas austritt, beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.

• Stellen Sie das Gerät im Falle eines Gaslecks im Freien fern von Flammen und anderen brennbaren Quellen oder Materialien auf. Suchen Sie das Gasleck im Freien, verwenden Sie Seifenwasser und niemals eine offene Flamme.

• Die Standfläche des Gerätes muss waagrecht sein.

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien verwendet werden.

• Stellen Sie sicher, dass der Knopf des Gasventils vollständig geschlossen ist, bevor Sie die Gaskartusche auf- oder abschrauben.

REINIGUNG DES GERÄTS

Stellen Sie vor der Lagerung des Geräts sicher, dass das Gasventil vollständig geschlossen ist und dass das Gerät sorgfältig gereinigt wird. Diese Reinigung empfiehlt sich besonders, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

EINSETZEN DER GASKARTUSCHE

• Schließen Sie vorsichtig das Messing-Gasventil des Geräts.

• Stellen Sie sicher, dass die Stiftdichtung in einwandfreiem Zustand ist.

• Drehen Sie die Gaskartusche auf. Wechseln Sie die Kartusche nur, wenn das Gasventil vollständig geschlossen und das Gerät ausgeschaltet ist.

ZÜNDEN DES KOCHERS

• Zünden Sie ein Streichholz an und stellen Sie es in die Nähe des Brenners, öffnen Sie langsam das Gasventil, bis es zündet.

• Um die Intensität der Flamme zu regulieren, öffnen oder schließen Sie den Knopf des Gasventils leicht.

AUSSCHALTEN DES KOCHERS

Zum Ausschalten des Kochers muss der Bedienknopf vollständig geschlossen sein.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH DES GERÄTS AUF