



WSTĘP:

Ważne: Przed podłączeniem urządzenia do butli z gazem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapoznać się z urządzeniem. Zachowaj instrukcję na przyszłość.

⚠ UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W DOBRZE WENTYLOWANYCH POMIESZCZENIACH.

Ważne: Przed podłączeniem urządzenia do butli z gazem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zapoznać się z urządzeniem.

1. Przed podłączeniem do zbiornika z gazem sprawdź, czy uszczelka (pomiędzy urządzeniem a zbiornikiem z gazem) jest na swoim miejscu i w dobrym stanie.
2. Nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzone lub zużyte uszczelki. Nie używaj urządzenia, które przecieka, jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
3. Urządzenie musi być używane w dobrze wentylowanym miejscu, zgodnie z wymogami krajowymi.
4. Urządzenie musi być używane na poziomej powierzchni. Zawsze używaj z dala od łatwopalnych powierzchni i materiałów, w tym roślinności, zapewniając wolną przestrzeń w promieniu 1 metra po bokach i nad urządzeniem.
5. Wymianę zbiorników z gazem należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym miejscu, najlepiej na zewnątrz, z dala od źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, palniki, kominki elektryczne, oraz z dala od innych osób.
6. Załóż rękawice, gdy urządzenie jest gorące.
7. Przed odłączeniem zbiornika z gazem sprawdź, czy palniki są zgaszone.
8. Sprawdź uszczelki przed podłączeniem nowego zbiornika z gazem do urządzenia.
9. Wymianę zbiornika z gazem należy przeprowadzać na zewnątrz, z dala od ludzi.
10. Nie modyfikuj urządzenia.
11. Zawsze upewnij się, że palnik jest umieszczony na równej powierzchni po podłączeniu do butli z gazem, aby zmniejszyć ryzyko przypadkowego przewrócenia. Upewnij się, że palnik nie jest skierowany w kierunku, który mógłby spowodować spalanie pobliskich przedmiotów po odłożeniu.

Prawidłowy sposób podłączenia urządzenia do butli z gazem:

1. Obróć pokrętkę sterującą (3) do pozycji zamkniętej (wyłączonej lub "-").
2. Przed podłączeniem kartusza z gazem do urządzenia sprawdź uszczelki olejowe.
3. Dopasuj wycięcie kartusza do wypustki lokalizującej na palniku wielofunkcyjnym i trzymając kartusz pionowo, delikatnie dociśnij i przekręć.
4. Upewnij się, że nie ma wycieku gazu. W przypadku wycieku gazu z urządzenia (wyczuwalny zapach gazu), natychmiast wynieś je na zewnątrz, do dobrze wentylowanego, wolnego od ognia miejsca, gdzie można wykryć i zatrzymać wyciek. Jeśli chcesz sprawdzić szczelność urządzenia, zrób to na zewnątrz. Nie próbuj wykrywać wycieków za pomocą płomienia, użyj wody z mydłem.

Instrukcja oświetlenia:

1. Należy upewnić się, że zawór (3) jest zamknięty.
2. Otworzyć regulator gazu (3) o ok. 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Rurka palnika (1) jest skierowana z dala od osób i materiałów łatwopalnych. Natychmiast zapalić urządzenie na palniku za pomocą zapalnika piezoelektrycznego (2). Obrócić pokrętkę regulatora (3) w kierunku (+) ON lub (-) OFF (w kierunku przeciwnym lub zgodnym z ruchem wskazówek zegara), aby wyregulować moc urządzenia, aż do uzyskania pełnego płomienia. Jeśli urządzenie jest zimne lub jest używane z nowym nabojem gazowym, może wytwarzać nieregularny, niestabilny płomień lub może wystąpić zjawisko „płomienia”. Jest to normalne i nie oznacza usterki. Płomień ustabilizuje się w ciągu 2-3 minut po nagrzaniu urządzenia. Nie kierować urządzenia w górę ani w dół podczas nagrzewania.

PROSZĘ NIE WYRZUCAĆ TYCH OSTRZEŻEŃ I INSTRUKCJI

PRACE WYKOŃCZENIOWE - GASZENIE PALNIKA

Po użyciu urządzenia należy najpierw zamknąć zawór.

1. Upewnij się, że w palniku wypalił się pozostały gaz i że płomień zgasł przed odłożeniem urządzenia.
2. Po zgaszeniu płomienia odczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie, ponieważ jego części mogą się bardzo nagrzać, nawet jeśli urządzenie jest używane tylko przez krótki czas.
3. Pojemnik z gazem należy odłączyć, jeśli palnik nie będzie używany przez dłuższy czas lub będzie transportowany.

Konserwacja i przechowywanie

WYMIANA NABOJÓW Z GAZEM

1. UWAGA: Nabój z gazem pod ciśnieniem należy wymieniać wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach!
2. Zamknij zawór, obracając pokrętkę regulatora zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Przed odłożeniem urządzenia upewnij się, że w palniku wypalił się pozostały gaz i że płomień zgasł. Odkręć zużyty nabój z gazem pod ciśnieniem od zaworu urządzenia, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
5. Upewnij się, że zawór jest zamknięty.
6. Upewnij się, że uszczelka w zaworze regulatora jest na swoim miejscu i nie jest uszkodzona. W razie potrzeby wymień zawór.
7. Podłącz nabój z gazem pod ciśnieniem do urządzenia zgodnie z opisem w sekcji „Montaż”.

PRZECHOWYWANIE USZCZELKI

Upewnij się, że gumowa uszczelka jest nienaruszona i w doskonałym stanie.

OGÓLNA KONSERWACJA

1. Urządzenie nie wymaga konserwacji.
2. Wtryskiwacz nie wymaga czyszczenia.
3. Nie wprowadzaj żadnych zmian w urządzeniu. -
4. W przypadku usterki urządzenia należy oddać je do naprawy w specjalistycznym warsztacie lub skontaktować się z producentem.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy przechowywać je w bezpiecznym, chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
3. Chroń nabój z gazem pod ciśnieniem przed światłem słonecznym i nigdy nie wystawiaj go na działanie temperatur powyżej 50°C.
4. Nie przekłuwaj ani nie spalaj naboju z gazem pod ciśnieniem, nawet po zużyciu.
5. Nabój z gazem pod ciśnieniem nie nadaje się do ponownego napełnienia i należy go odpowiednio zutylizować po użyciu.
6. Pojemnik z gazem należy odłączyć, jeśli palnik nie będzie używany przez dłuższy czas lub będzie transportowany.

RECYKLING

Zużyte narzędzia należy oddać do recyklingu w odpowiednim zakładzie recyklingu. Nie wyrzucać ich do odpadów domowych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z właściwymi organami. Materiał opakowaniowy należy utylizować zgodnie z rodzajem materiału oraz lokalnymi przepisami obowiązującymi w danym regionie.